

DS 636

7 20.12.2011

FUTURA 40**FARBA DO POWIERZCHNI WEWNĘTRZNYCH I
ZEWNĘTRZNYCH**

CHARAKTERYSTYKA Tiksotropowa farba alkidowo-uretanowa do powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Daje wykończenie w półpołysku.

ZASTOSOWANIE FUTURA 40 jest przeznaczona do malowania powierzchni drewnianych oraz uprzednio zagruntowanych mebli metalowych, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

DANE TECHNICZNE

Zawartość substancji stałych ok. 53% obj.

Lotne związki organiczne (VOC) Nie dotyczy wg dyrektywy o LZO (VOC).

Zużycie praktyczne Jedna warstwa na gładkiej powierzchni: 8-12 m²/l

Gęstość ok. 1,3 g/ml

Czas schnięcia w temp.

23°C, 50% RH

- suche na dotyk

po 4 godz.

- ponowne pokrycie

po 24 godz.

Rozcieńczalnik, zmywacz TEKNOSOLV 1621 lub TEKNOSOLV 9500 przy nakładaniu metodą natryskową.

Wykończenie Półpołysk

Kolor Baza 1 i 3, można barwić wg Teknomix.

Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki.

UWAGA! Ponieważ istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu, wszelkie odpady produktu należy zbierać i przechowywać przed utylizacją, oddzielnie, bez dostępu powietrza, np. zatopione w wodzie lub odpady powinny być niezwłocznie palone (patrz Karta Charakterystyki, paragraf 7.1.).

SPOSÓB STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża	Malowana powierzchnia musi być czysta. Uprzednio malowane powierzchnie umyć środkiem myjącym RENSA Paint Washing Liquid i spłukać dokładnie wodą. Usunąć stare, odpadające warstwy farby i rdzę z powierzchni metalowych. Zmatować twarde lub błyszczące powierzchnie i oczyścić z pozostałości. Zaszpachlować dziury i pęknięcia za pomocą szpachlówki SIŁORA A. Zmatować powierzchnię i usunąć pozostałości.
Gruntowanie	Powierzchnie metalowe pokryć odpowiednim podkładem: - stalowe – za pomocą farby antykorozyjnej FERREX lub FERREX METAL PRIMER - aluminiowe i ocynkowane – za pomocą farby antykorozyjnej FERREX. Powierzchnie drewniane uprzednio nie malowane, lub pokryte wcześniej farbami alkidowymi, olejowymi bądź utwardzanymi kwasem, a także płyty wiórowe należy zagruntować przy pomocy podkładu FUTURA 3.
Nakładanie	Farba jest tiksotropowa, dlatego przed użyciem należy ją dokładnie wymieszać. Nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Do natrysku bezpowietrznego użyć dyszy o średnicy 0.011 – 0.013". Przy natrysku, w zależności od potrzeby, rozcieńczyć farbę do ok. 5-15 % objętościowych, używając rozcieńczalnika TEKNOSOLV 9500 Drugą warstwę można nałożyć następnego dnia.
Warunki podczas nakładania	W czasie nakładania i schnięcia farby, temperatura otoczenia, powierzchni oraz farby powinna być wyższa niż +5°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%.