

CHARAKTERYSTYKA	Wodorozcieńczalny, nadający się do barwienia olej, który wnika w głąb drewna.		
ZASTOSOWANIE	Zaprojektowany specjalnie do ochrony zewnętrznych mebli ogrodowych z sosny i drewna egzotycznego, np. teak, drewna twardego, dębu i mahoniu. Pozostałe typowe obiekty to ogrodzenia, drzwi i kratownice. Chroni drewno przed zawilgoceniem oraz pękaniem i zabrudzeniem. Nie zaleca się stosowania do szklarni, grząd oraz pomieszczeń, w których przebywają zwierzęta udomowione.		
DANE TECHNICZNE			
Części stałe	ok. 22 % objętości		
Lotne związki organiczne (VOC)	Nie dotyczy wg dyrektywy o LZO (VOC).		
Zużycie praktyczne	Drewno piłowane:	ok. 5-8 m ² /l	
	Drewno heblowane:	ok. 8-10 m ² /l	
Gęstość	ok. 1.0 g/ml		
Szybkość schnięcia w temp. +23°C	pyłosuchość suche	po 6 godz. po 1 dniu	
	Należy unikać mechanicznego ścierania powierzchni w ciągu kilku pierwszych dni. W razie konieczności powtórnego nałożenia powłoki, odczekać ok. 24 godz.		
Rozcieńczalnik, zmywacz	Woda. Sprzęt umyć natychmiast ciepłą wodą i środkiem myjącym.		
Wygląd	Absorpcja w głąb drewna zwykle nie pozostawia żadnej dostrzegalnej powłoki.		
Kolory	Bezbarwny, brązowy.		
Odporność na warunki atmosferyczne	Powierzchnie narażone na stałe działanie warunków atmosferycznych zaleca się powtórnie pokrywać raz w roku lub w razie potrzeby częściej.		

SPOSÓB STOSOWANIA

Przygotowanie powierzchni	Odpadające kawałki drewna, kurz i brud usunąć za pomocą szczotki drucianej lub zdzieraka. W razie potrzeby umyć powierzchnie za pomocą środka czyszczącego RENSA Paint Washing Liquid. Powierzchnie spleśniałe umyć środkiem pleśniobójczym RENSA Mildew Remover. Dokładnie spłukać powierzchnię wodą i zostawić do wyschnięcia. Obiekty wykonane z drewna egzotycznego zalecamy wystawić na działanie warunków atmosferycznych na min. 2 tygodnie przed przystąpieniem do zabezpieczenia. Niezabezpieczone olejem drewno radzimy pokryć bezbarwnym TEKNOL AQUA 1410-01. Usunąć starą powłokę farby lub lakieru przed przygotowaniem powierzchni do pokrycia.
Nakładanie	Przed użyciem dokładnie wymieszać. Nakładać pędzlem, gąbką lub natryskowo. Możliwa jest również aplikacja poprzez zanurzenie. Olej można rozcieńczać 10-30% aby poprawić absorpcję. W zależności i od jakości drewna powtarzać do czasu aż powierzchnia nie przyjmie już więcej oleju. Olej, który nie został wchłonięty należy zetrzeć po ok. 30 min. od aplikacji.
Warunki nakładania	Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha. Wilgotność drewna powinna wynosić poniżej 20% wagi suchego drewna. Temperatura otoczenia, powierzchni i farby powinna wynosić powyżej +5°C, a średnia wilgotność powietrza w trakcie wykonywania i schnięcia powinna wynosić poniżej 80%. Unikać aplikacji przy silnym nasłonecznieniu lub wilgotności powietrza.
Przechowywanie	Nie może zamarzać!