

TYP Wodorozcieńczalna lakierobejca na bazie olejów. WOODEX EKO jest łatwy w nakładaniu.
Nie kapie i nie pryska podczas aplikacji i dobrze zabezpiecza drewno przed wilgocią i zabrudzeniami.
Barwiony chroni przed promieniami UV.

ZASTOSOWANIE Nowe i pokryte uprzednio lakierobejcą drewniane powierzchnie zewnętrzne, np. ściany pokryte deskami, framugi okienne, ogrodzenia.
Nadaje się również do pokrywania twardego drewna i drewna impregnowanego metoda ciśnieniową.

DANE TECHNICZNE

Części stałe	ok. 30 % objętości
Lotne związki organiczne (VOC)	EU VOC wartości graniczne (kat. A/e): 130 g/l 2010. VOC produktu: max 130 g/l.
Zużycie praktyczne	Drewno pilowane: 5-8 m ² /l Drewno heblowane i kłody: 8-12 m ² /l
Gęstość	Ok. 1.0 g/l
Szybkość schnięcia w temp. +23°C, 50% wilgotności wzgl.	Ok. 24 godz. w zależności od podłoża i ilości nakładanej bejcy. Niska temperatura i wilgoć spowalniają schnięcie.
Rozcieńczalnik, zmywacz	W razie konieczności rozcieńczać z wodą. Bezpośrednio po użyciu narzędzia umyć ciepłą wodą z detergentem.
Wykończenie	Półpołysk
Kolory	Bezbarwny i półprzezroczyste odcienie karty kolorów lakierobejc. Ostateczny kolor jest widoczny po wyschnięciu powierzchni.
Odporność na warunki atmosferyczne	Bardzo dobra
Oznakowanie bezpieczeństwa	Patrz Karta Charakterystyki UWAGA! Ponieważ istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu, wszelkie odpady produktu należy zbierać i przechowywać przed utylizacją, oddzielnie, bez dostępu powietrza, np. zatopione w wodzie lub odpady powinny być niezwłocznie palone (patrz paragraf 7.1.).

SPOSÓB STOSOWANIA**Przygotowanie powierzchni****NOWE POWIERZCHNIE DREWNIANE:**

Usunąć wszelkie odpadające kawałki drewna, brud i kurz.

W razie potrzeby umyć powierzchnię za pomocą środka czyszczącego RENSA Paint Washing Liquid. Powierzchnie spleśniałe umyć za pomocą środka pleśniobójczego RENSA Mildew Remover.

Zagruntować przy pomocy TEKNOL AQUA 1410-01 przed właściwym lakierowaniem i pozostawić do wyschnięcia na jeden dzień.

DREWNO UPRZEDNIO MALOWANE LAKIEROBEJCAMI:

Oczyścić powierzchnię z odpadających kawałków drewna, brudu i kurzu. W razie potrzeby umyć powierzchnię za pomocą środka czyszczącego RENSA Paint Washing Liquid.

Słabo przyczepną, starą bejcę usunąć i zeszlifować powierzchnię drewnianą za pomocą np. szczotki drucianej lub zdzieraka.

Spleśniałe umyć środkiem pleśniobójczym RENSA Mildew Remover.

Dokładnie spłukać powierzchnię wodą i zostawić do wyschnięcia.

Drewno impregnowane ciśnieniowo:

Odczekać co najmniej 6 miesięcy przed nałożeniem WOODEX EKO.

Aplikacja

Lakierobejcę wymieszać przed użyciem.

Przed właściwym lakierowaniem zaleca się przeprowadzenie próbnego testu na fragmencie powierzchni.

Ostateczny efekt zależy od porowatości i absorpcji drewna, ilości nakładanych warstw i sposobu aplikacji.

Drewno piłowane i nieheblowane różni się wyglądem po jednej aplikacji, nawet jeśli nakładana bejca pochodzi z tej samej puszkii.

WOODEX EKO nakładać w 1 lub 2 warstwach, w zależności od głębi koloru i pożądanego efektu.

Pokryć dokładnie końce desek.

Jeśli stare powierzchnie mają kolor, który chcemy zachować, należy wymieszać WOODEX EKO z wybranym kolorem.

Przed użyciem dokładnie wymieszać.

Nie zaleca się stosować bezbarwnej bejcy samodzielnie.

Nakładać za pomocą pędzla lub natrysku używając dyszy o średnicy 0.013 - 0.017".

Warunki nakładania

Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha.

Wilgotność drewna powinna wynosić poniżej 20% wagi suchego drewna.

Temperatura otoczenia, powierzchni i farby powinna wynosić powyżej +5°C, a średnia wilgotność powietrza w trakcie wykonywania i schnięcia powinna wynosić poniżej 80%.

PRZECHOWYWANIE**NIE MOŻE ZAMARZAĆ**